


Montage des Harzgallenfräasers M20 bei Verwendung einer Kantenschiene

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nur für M20-Fräser gilt!

M20 (20x69x13mm)



Zwischenring laut Tabelle

Fräsergröße	Zwischenring
Fräser M20/M35:	1,5mm
Fräser M24/M42:	0mm

Um eine passgenaue Fräsung direkt an der Kante zu erhalten, müssen bei der Montage des Fräasers folgende in der Tabelle aufgeführten Distanzringe verwendet werden:

Korrektur: Einsatz von Zwischenringen

Holz Wieser GmbH - Gewerbepark 11 - 94116 Hutthurm

www.Holz-Wieser.de - info@Holz-Wieser.de

Tel: +49 / 8505 / 86988-0 - Fax: +49 / 8505 / 86988-36

